

GARDEN FOUNTAIN with LED light

GARTENBRUNNEN mit LED-Licht

Version 23.11

(GB) OPERATING INSTRUCTIONS (DE) BEDIENUNGSANLEITUNG



**4 TONKRÜGE
IM BAUMFELS**
(SB02139-4)



**DURSTIGER
FROSCH**
(SB02140-4)



**3-Stufige
STEIN-KASKADE**
(SB02141-4)



4 AMPHOREN
(SB02143-4)



**BAUMSTUMPF &
STEINSCHALEN**
(SB02138-4)



**STEIN-KASKADE
SCHWARZWALD**
(SB02142-4)



**BAUMWURZEL &
STEIN-KASKADE**
(SB02130-4)



**STEIN-KASKADE
ALPEN**
(SB02131-4)



QUELLBACH I
(SB02132-4)



**QUELLBACH I
Ergänzungsschale**
(SB02133-4)



MÄRCHENWALD
(SB02134-4)



LEBENS-QUELLE
(SB02135-4)



DANCING LADY
(SB02136-4)



HARMONY
(SB02137-4)



**GRANITWAND-
KASKADE**
(SB02146-4)



AMPHORE KORFU (SB02148-4)



MODERN LICHTGRAU (SB02149-4)



AMPHORE VENUS (SB02150-4)

2 English

CONTENTS

1. Introduction	2
2. In general	2
3. Assembly instruction	3
4. Maintenance	4
5. Security tips	4
6. Guarantee regulations	5
7. Recognising and repairing of mistakes	5
8. Notes on Product Liability	5
9. Notes on Disposal	5
10. EU Declaration of Conformity	6
11. Technical Data	14

SAFETY INSTRUCTION AND WARNINGS



Please read the user manual
before using the device



Pull power plug



Warning sign



Warning of electrical voltage

1. INTRODUCTION

We would like to congratulate you on the purchase of our garden fountain. We appreciate your trust. That's why functional security and operational safety stands by us on first place.



To prevent damage to persons or property, you should read this user manual carefully. Please observe all safety precautions and instructions for proper use of the pump. Failure to follow the instructions and safety precautions can result in injury or property damage.

Please keep this manual with the instructions and safety instructions carefully in order to at any time you can restore them. Please always download the latest version of the user manual of www.profi-pumpe.de under „downloads“. This shall always prevail.

2. IN GENERAL

The Garden fountains are high-quality fountain pump systems for outdoor or indoor use. The perfect eye-catcher.



2.1 It's recommended NOT to conduct yourself technical modifications. First, it is not certain whether these changes are technically correct and, secondly, because no guarantee can be granted.

2.2 Transport damages are immediately to be reported to the package distributor and to us in written form. Failure to give timely notice to the shipping company, and are therefore rejected your claims from the transport company, so we can not accept these claims as well. In your legal obligation to cooperate to minimize damage, we point out expressly herewith.

3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Unpack all the water fountain components from the packaging and lie on a flat surface.
- Connect the pump to the rubber tube. Make sure the tube is properly connected and is not kinked.
- Connect led (preassembly to fountain body) to cable connector one by one.
- Connect cable connector to female cord from pump body.
- Install fountain top on the base, ensure it is stable before continuing.
- Connect pump cord to adapter.
- Fill clean water to the reservoir.

Note: Destilled water is recommended to reduce mineral deposits and bacteria build-up.


- Insert the plug into the power socket. If installed correctly water will start to flow from the feature.

Note: When connected to the power supply, the pump and LED lighting are switched on.
When the power is disconnected, the pump and LED lighting are switched off.


Please note, due to the shape of the slate, some water splashing out of the fountain is inevitable in the first few seconds.

When all connections are complete, place the pump at the bottom of the fountain.

 Route the power cable to the outside.



Fill the fountain with water. The pump must be completely submerged in water, otherwise the pump will be damaged.




3.1 Special instructions for the fountain „Dancing Lady“.

Mounting of replacement glass
A replacement glass for the „Dancing Lady“ garden fountain is available in our shop.

When installing the glass, please ensure that it is inserted with the correct side facing down. The upper end is marked (TOP) and has bevels at both corners.



4 English



1. First insert the glass pane into the upper holder ...



2. ... then carefully place glass pane in the lower holding slot.



IMPORTANT!


Problem: Uneven water flow or splashes on the glass pane.

Correction: During operation, an uneven flow of water over the pane may occur. In such cases, we recommend cleaning the glass pane with a grease solvent. This usually ensures even water flow without splashes.

4. MAINTENANCE:

- Keep the fountain in good working condition by cleaning it and changing the water every 3 days. Using distilled or purified water will give the best performance.
- If debris is caught in the intake vents of the pump, disconnect the pump from any power sources and rinse the pump under clean running water.
- No maintenance is necessary when this product is used in the manner described in this manual.

4.1 Frost



Frost can cause damage to the garden fountain and pump. If there is a risk of frost, the garden fountain and the pump must be emptied, rinsed with clean water and stored in a dry place. Then you will enjoy it for a very long time!

5. SECURITY TIPS



- Obey absolutely valid regulations on the electrical security
- Never run pump dry
- Pumping inflammable, as well as all other aggressive liquids is prohibited
- Pay attention to the medium temperature max. 35°C
- The mains plug must be disconnected before carrying out any work on the garden fountain
- Never pull the pump on the electrical cable or pressure hose
- Avoid cross section narrowing
- Pay attention to the given particle size
- During longer unused times, clean the pump, wash it out with clear water, dry and store it at room temperature
- Test wells for enough flowing water (dry run danger)
- The pump may be used by children aged 8 years and above as well as persons with reduced physical, sensory or mental abilities or those who lack skills, experience and knowledge only if they are supervised. These aforementioned persons should only use the appliance while adhering to safe instructions and resulting dangers.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.



THE MANUFACTURER EXPLAINS:

- To take over no responsibility in the case of accidents or damages on the basis of carelessness or disregard to the instructions in this manual.
- To reject every responsibility for the damages which originate from the improper use of the device.

6. GUARANTEE REGULATIONS

For all manufacturing and material defects, the statutory warranty applies. In these cases we take the replacement or repair of the device. Shipping costs shall be borne by our company, except as required by law. Please report the warranty on our service platform <http://www.profipumpe.de/service.php>. We will inform you how to proceed with case-related. Returns please sufficient postage. Unfortunately not prepaid returns can not be accepted because they are filtered out before delivery. Our service we provide in Germany.

The warranty does not cover:

- Material wear (sealing rings, impeller wheels, impeller chambers)
- Unjustified interventions or changes in the pump
- Damages by self fault
- Improper servicing and improper use
- DRY RUNNING (Also partially!) of the pump

Moreover, we give no damage compensation for secondary damages!

7. RECOGNISING AND REPAIRING OF MISTAKES

Problem	Possible cause	Solution
Pump does not start	No electricity	Check electrical connections
	Defective pump	Replace pump
Pump runs but no water is encouraged	Hose connection systems have a leak	Check hose connection systems
	Pump could have a leak	Check pump for moisture damage
	Coarsining or fountain nozzles dirty	Disassemble and clean the tube and the fountain nozzle

8. NOTES ON PRODUCT LIABILITY

We point out, that we are only liable for damages under the Product Liability Act, which are caused by our units if no changes were made to the equipment. If repairs are carried out by our authorized service, we are only liable if original spare parts and accessories were used.

9. NOTES ON DISPOSAL



Electro devices of our company, labeled with the symbol of the crossed trash bin, are not permitted to be disposed in your household garbage. We are registered at the German registration department EAR under the **WEEE-No. DE79535656**.

This symbol means, that you're not allowed to treat this product as a regular household waste item – it has to be disposed at a recycling collection point of electrical devices. This is the best way to save and protect our earth.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

6 English

10. EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Amur S.à r.l., 36, Rue de la Gare, L-5540 Remich, certifies that the product named overleaf, namely **4 TONKRÜGE IM BAUMFELS, DURSTIGER FROSCH, 3-STUFIGE STEIN-KASKADE, 4 AMPHOREN, BAUMSTUMPF & STEINSCHALEN, STEIN-KASKADE SCHWARZWALD, BAUMWURZEL & STEIN-KASKADE, STEIN-KASKADE ALPEN, QUELLBACH I, QUELLBACH I ERGÄNZUGSSCHALE, MÄRCHENWALD, LEBENS-QUELLE, DANCING LADY, HARMONY, GRANITWAND-KASKADE, AMPHORE KORFU, MODERN LICHTGRAU, AMPHORE VENUS** as placed on the market, complies with the relevant provisions listed below, the relevant EU harmonised directives and the EU standard for safety. This declaration of conformity applies insofar as no modifications are made to the product. The sole responsibility for issuing this declaration of conformity lies with the manufacturer.

The sole authorised person to keep the technical documents:
Amur S.à r.l. - 36, Rue de la Gare - L-5540 Remich

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

EC Electromagnetic compatibility directive (2014/30/EU)

The following harmonized standards:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61558-1:2005+A1

EN 61558-2:2009

ZEK01.4-08/11.2011

RoHS: 2011/65/EU

Signed for and on behalf of:

Amur S.à r.l.

Remich, 08.11.2023



i.V. Dipl. Phys. Peter Neumüller
Technical Manager

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	7
2. Allgemeines	7
3. Montageanleitung	8
4. Wartung	9
5. Sicherheitshinweise	9
6. Garantiebestimmungen	10
7. Erkennen und Beheben von Fehlern	10
8. Hinweise zur Produkthaftung	10
9. Entsorgungshinweise	10
10. EU-Konformitätserklärung	11
11. Technische Daten	14

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Pumpe die Bedienungsanleitung



Netzstecker ziehen



Allgemeines Warnzeichen



Warnung vor elektrischer Spannung

1. VORWORT

Zum Kauf unserer Gartenbrunnens möchten wir Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Aus diesem Grund stehen bei uns Funktions- und Betriebssicherheit an erster Stelle.



Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum sachgemäßen Gebrauch des Brunnens. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise können zu körperlichen Schäden oder zu Sachschäden führen.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen sorgfältig auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Bitte laden Sie stets die neueste Ausführung der Bedienungsanleitung von www.profi-pumpe.de unter „download“ herunter. Diese ist stets maßgebend.

2. ALLGEMEINES

Die Gartenbrunnen sind hochwertige Fontänen-Pumpensysteme für den Einsatz im Außen- bzw. Innenbereich. Der perfekte Blickfang für Garten und Wohnung.




2.1 Es ist NICHT zu empfehlen, selbst technische Modifikationen durchzuführen. Erstens ist nicht sichergestellt, ob diese Veränderungen technisch einwandfrei sind und zweitens erlischt damit die Garantie.

2.2 Transportschäden sind unverzüglich dem Speditionsunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige beim Transportunternehmen und werden deswegen Ihre Ansprüche vom Transportunternehmen abgelehnt, so können wir diese Ansprüche ebenso nicht anerkennen. Auf Ihre gesetzliche Mitwirkungspflicht zur Schadensminimierung weisen wir Sie hiermit ausdrücklich hin.

8 Deutsch

3. MONTAGEANLEITUNG

- Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig der Verpackung und legen sie diese auf eine ebene Fläche.
- Verbinden Sie die Pumpe mit dem Kabelstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig sitzt und das Kabel keine Knicke aufweist.
- Die LEDs mit dem Kabelstecker verbinden. Die LEDs sind im Brunnenkörper vormontiert. Auf festen Sitz achten.
- Montieren Sie den Brunnenauflatz auf dem Sockel.
- Pumpenkabel an das Netzteil anschließen.
- Füllen Sie sauberes Wasser in den Behälter.



Hinweis: Es wird destilliertes Wasser empfohlen, um Mineralablagerungen und Bakterienbildung zu reduzieren.


- Netzteil in die Steckdose stecken. Bei korrekter Installation beginnt das Wasser zu fließen.

Hinweis: Durch den Anschluss am Stromnetz, werden Pumpe und LED Beleuchtung eingeschaltet.
Durch das Trennen vom Strom, werden Pumpe und LED Beleuchtung ausgeschaltet.


Bitte beachten Sie, dass beim ersten Anlaufen der Pumpe etwas Wasser aus dem Brunnen spritzen kann.

Wenn alle Anschlüsse fertig sind stellen sie die Pumpe auf den Boden des Brunnens.

Führen Sie das Stromkabel nach aussen.



Füllen sie den Brunnen mit Wasser.
Die Pumpe muß sich vollständig unter Wasser befinden, da sonst die Pumpe Schaden nimmt.




3.1 Besondere Hinweise für den Brunnen „Dancing Lady“.

Montage Ersatzglas

Für den Gartenbrunnen „Dancing Lady“ ist in unserem Shop ein Ersatzglas erhältlich.

Bitte achten Sie beim Glaseinbau auf das Einsetzen mit der richtigen Seite nach unten. Das obere Ende ist markiert (OBEN) und hat an den beiden Ecken Abschrägungen.





WICHTIG!


Problem: Ungleichmäßige Wasserverteilung bzw. Spritzer der auf Glasscheibe.

Abhilfe: Bei der Inbetriebnahme kann es zu einer ungleichmässigen Wasserverteilung auf der Scheibe kommen. In solchen Fällen empfehlen wir, die Glasscheibe mit einem Glasreiniger zu reinigen. Damit wird i.d.R. ein gleichmässiger Wasserfluß erreicht.

4. WARTUNG

- Wenn Sie den Brunnen regelmäßig reinigen und das Wasser austauschen, werden Sie lange Freude daran haben. Die besten Ergebnisse werden mit destilliertem oder gereinigtem Wasser erzielt.
- Wenn sich Schmutz in den Ansaugöffnungen der Pumpe befindet, trennen Sie die Pumpe vom Netz und spülen Sie die Pumpe unter sauberem fließendem Wasser.
- Wenn Sie sich an die Angaben dieser Anleitung halten, ist keine weitere Wartung erforderlich.

4.1 Frost



Frost kann zu Schäden am Gartenbrunnen und der Pumpe führen. Bei Frostgefahr muss der Gartenbrunnen und die Pumpe entleert werden, mit klarem Wasser gespült und trocken eingelagert werden. Dann haben Sie sehr lange Freude daran!

5. SICHERHEITSHINWEISE



- Unbedingt geltende Vorschriften zur elektrischen Sicherheit befolgen
- Pumpe niemals trocken betreiben
- Das Pumpen von entzündlichen, sowie allen anderen aggressiven Flüssigkeiten ist untersagt
- Mediumtemperatur max. 35°C beachten
- Vor allen Arbeiten am Brunnen muß der Netzstecker gezogen werden
- Niemals die Pumpe am stromführenden Kabel oder Druckleitung ziehen
- Querschnittsverengung vermeiden
- Bei längeren Stillstandszeiten die Pumpe säubern, mit klarem Wasser spülen und trocken bei Zimmertemperatur lagern
- Brunnen auf ausreichend nachfliessendes Wasser testen (Trockenlauf Gefahr)
- Die Pumpe darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Wissen nur unter Beaufsichtigung benutzt werden oder wenn diese bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen worden sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



10 Deutsch

DER HERSTELLER ERKLÄRT,

- keine Verantwortung im Fall von Unfällen oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zu übernehmen
- jede Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung der Pumpe entstehen, abzulehnen

6. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für alle Fabrikations- und Materialfehler gilt die gesetzliche Gewährleistung. In diesen Fällen übernehmen wir den Umtausch oder die Reparatur der Pumpe. Versandkosten werden von uns nur getragen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Im Garantiefall bitte über unsere Serviceplattform <http://www.profi-pumpe.de/service.php> den Fall anmelden. Dann teilen wir Ihnen die weitere Vorgehensweise fallbezogen mit.

Rücksendungen bitte ausreichend frankieren. Unfreie Rücksendungen können leider nicht angenommen werden, da diese vor Zustellung rausgefiltert werden. Unsere Serviceleistung erbringen wir in Deutschland.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Materialverschleiß (z.B. Dichtungen, Laufräder, Laufkammern)
- Unberechtigten Eingriffen oder Veränderungen an der Pumpe
- Beschädigungen durch Selbstverschulden
- Unsachgemäß Wartung und unsachgemäßem Betrieb
- TROCKENLAUF (auch testweise!) der Pumpe

Außerdem leisten wir keinerlei Schadensersatz für Folgeschäden!

7. ERKENNEN UND BEHEBEN VON FEHLERN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Pumpe läuft nicht an	Kein Strom	Elektr. Anschlüsse überprüfen
	Pumpe defekt	Pumpe ersetzen
Pumpe läuft, aber kein Wasser wird gefördert	Schläuche oder Schlauchverbindungen haben ein Leck	Schläuche oder Schlauchverbindungen prüfen
	Pumpe hat ein Leck	Prüfen ob Wasser im Pumpengehäuse ist
	Ansaugöffnungen verschmutzt	Ansaugöffnungen reinigen

8. HINWEISE ZUR PRODUKTHAFTUNG

Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz für Schäden, die durch unsere Geräte verursacht werden, nur insofern haften, soweit keine Veränderungen an den Geräten vorgenommen wurden.

Falls Reparaturen durch eine von uns autorisierte Servicewerkstatt vorgenommen werden, haften wir nur insofern, wenn Original-Ersatzteile und Zubehör verwendet wurden.

9. ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro-Geräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind an einer Annahmestelle für Recycling von elektronischen Geräten abzugeben.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR sind wir unter der **WEEE-Nummer DE79535656** gelistet. So tragen Sie zur Erhaltung und zum Schutz unserer Umwelt bei.

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

10. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner Amur S.à r.l., 36, Rue de la Gare, L-5540 Remich bestätigt, dass das umseitig benannte Produkt, nämlich **4 TONKRÜGE IM BAUMFELS, DURSTIGER FROSCH, 3-STUFIGE, STEIN-KASKADE, 4 AMPHOREN, BAUMSTUMPF & STEINSCHALEN, STEIN-KASKADE SCHWARZWALD, BAUMWURZEL & STEIN-KASKADE, STEIN-KASKADE ALPEN, QUELL-BACH I, QUELLBACH I ERGÄNZUGSSCHALE, MÄRCHENWALD, LEBENS-QUELLE, DANCING LADY, HARMONY, GRANITWAND-KASKADE, AMPHORE KORFU, MODERN LICHT-GRAU, AMPHORE VENUS** in der in den Verkehr gebrachten Ausführung den unten aufgeführten einschlägigen Bestimmungen, den entsprechenden EU harmonisierten Richtlinien und dem EU-Standard für Sicherheit entspricht. Diese Konformitätserklärung gilt, insofern an dem Produkt keine Veränderungen vorgenommen werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Die alleinige autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Dokumente:
Amur S.à r.l. · 36, Rue de la Gare · L-5540 Remich

Richtlinie Niederspannung (2014/35/EU)

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)

Folgende harmonisierte Normen:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61558-1:2005+A1

EN 61558-2:2009

ZEK01.4-08/11.2011

RoHS: 2011/65/EU

Unterzeichnet für und im Namen von:

Amur S.à r.l.

Remich, den 08.11.2023



i.V. Dipl. Phys. Peter Neumüller

Technische Leitung



IMPORTANT!

WATER QUANTITY REGULATOR

Our garden fountains are equipped with different pumps depending on their size. The pumps are fitted with regulators that allow individual adjustment of the water flow. The most common types of regulators are listed below (please note the +/- symole on the pump).



WICHTIG!

WASSERMENGEN-REGLER

Unsere Gartenbrunnen werden je nach Größe mit verschiedenen Pumpen ausgerüstet. Die Pumpen sind mit Reglern ausgestattet, die ein individuelles Einstellen des Wasserflusses ermöglichen. Unten aufgeführt sind die häufigsten Reglertypen (bitte beachten sie die +/- Symbole auf der Pumpe).



13 Notes/Notizen

14 English/Deutsch

11. TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

	English	Deutsch	4-TONKRÜGE IM BAUMFELS	DURSTIGER FROSCH	3-Stufige STEIN-KASKADE
Adapter	Voltage	Spannung	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
	Amperage	Stromstärke	230/12V 300mA	230/12V 300mA	230/12V 830mA
	Protective class	Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Pump	Pump power	Pumpenleistung	2 Watt	2 Watt	7 Watt
	Max. pump capacity	Max. Fördemenge	250 l/h	250 l/h	350 l/h
	Max pump height	Max. Förderhöhe	65 cm	65 cm	75 cm
	Max. water temperature	Max. Wassertemperatur	35 °C	35 °C	35 °C
	Length of cable	Kabellänge	5 m	5 m	5 m
	Protective class	Schutzklasse	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	LEDs	3x1	1x6	2x1
	Length of cable	Kabellänge	50 cm	50 cm	50 cm
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	36x23,5x45 cm	43x33x37 cm	34x21x61 cm
	Total weight	Gesamtgewicht	ca. 4,5 kg	ca. 5,5 kg	ca. 6 kg
	English	Deutsch	4-AMPHOREN	BAUMSTUMPF & STEINSCHALEN	STEIN-KASKADE SCHWARZWALD
Adapter	Voltage	Spannung	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
	Amperage	Stromstärke	230/12V 300mA	230/12V 300mA	230/12V 830mA
	Protective class	Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Pump	Pump power	Pumpenleistung	2 Watt	2 Watt	7 Watt
	Max. pump capacity	Max. Fördemenge	250 l/h	250 l/h	350 l/h
	Max pump height	Max. Förderhöhe	65 cm	65 cm	75 cm
	Max. water temperature	Max. Wassertemperatur	35 °C	35 °C	35 °C
	Length of cable	Kabellänge	5 m	5 m	5 m
	Protective class	Schutzklasse	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	LEDs	3x1	4x1	3x1
	Length of cable	Kabellänge	50 cm	50 cm	50 cm
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	31x31x50 cm	34x28x57 cm	35x30x39,5 cm
	Total weight	Gesamtgewicht	ca. 4,8 kg	ca. 6,5 kg	ca. 4,5 kg

11. TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

	English	Deutsch	BAUMWURZEL & STEIN-KASKADE	STEIN-KASKADE ALPEN	QUELLBACH I
Adapter	Voltage	Spannung	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
	Amperage	Stromstärke	230/12V 830mA	230/12V 2500mA	230/12V 2500mA
	Protective class	Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Pump	Pump power	Pumpenleistung	7 Watt	16 Watt	16 Watt
	Max. pump capacity	Max. Fördemenge	350 l/h	1100 l/h	1100 l/h
	Max pump height	Max. Förderhöhe	75 cm	190 cm	190 cm
	Max. water temperature	Max. Wassertemperatur	35 °C	35 °C	35 °C
	Length of cable	Kabellänge	5 m	5 m	5 m
	Protective class	Schutzklasse	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	LEDs	3x1	1x6	-
	Length of cable	Kabellänge	50 cm	50 cm	-
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	37x30x60 cm	58*42*37 cm	104x54x10 cm
	Total weight	Gesamtgewicht	ca. 6,5 kg	ca. 6,5 kg	ca. 9 kg
	English	Deutsch	QUELLBACH I Ergänzungsschale	MÄRCHENWALD	LEBENS-QUELLE
Adapter	Voltage	Spannung	-	230 V/50Hz	230 V/50Hz
	Amperage	Stromstärke	-	230/12V 830mA	230/12V 300mA
	Protective class	Schutzklasse	-	IP44	IP44
Pump	Pump power	Pumpenleistung	-	7 Watt	2 Watt
	Max. pump capacity	Max. Fördemenge	-	350 l/h	250 l/h
	Max pump height	Max. Förderhöhe	-	75 cm	65 cm
	Max. water temperature	Max. Wassertemperatur	-	35 °C	35 °C
	Length of cable	Kabellänge	-	5 m	5 m
	Protective class	Schutzklasse	-	IPX8	IPX8
LED	LEDs	LEDs	-	3x1	1x6
	Length of cable	Kabellänge	-	50 cm	100 cm
Brunnen	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	81x58x10 cm	35x27x59 cm	39x39x33 cm
	Total weight	Gesamtgewicht	ca. 7 kg	ca. 6,5 kg	ca. 3,6 kg

16 English/Deutsch

11. TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

	English	Deutsch	DANCING LADY	HARMONY	GRANITWAND-KASKADE
Adapter	Voltage	Spannung	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
	Amperage	Stromstärke	230/12V 1800mA	230/12V 300mA	230/12V 830mA
	Protective class	Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Pump	Pump power	Pumpenleistung	12 Watt	2 Watt	6 Watt
	Max. pump capacity	Max. Fördemenge	600 l/h	250 l/h	450 l/h
	Max pump height	Max. Förderhöhe	110 cm	65 cm	95 cm
	Max. water temperature	Max. Wassertemperatur	35 °C	35 °C	35 °C
	Length of cable	Kabellänge	5 m	5 m	5 m
	Protective class	Schutzklasse	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	LEDs	1x6	1x4	3x6
	Length of cable	Kabellänge	100 cm	50 cm	100 cm
	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	40x28x117 cm	44x44x35,5 cm	45x35x60 cm
Brunnen	Total weight	Gesamtgewicht	ca. 10,4 kg	ca. 11,3 kg	ca. 8 kg
	English	Deutsch	MODERN LICHTGRAU	AMPHORE VENUS	AMPHORE KORFU
Adapter	Voltage	Spannung	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
	Amperage	Stromstärke	230/12V 300mA	230/12V 830mA	230/12V 830mA
	Protective class	Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Pump	Pump power	Pumpenleistung	2 Watt	7 Watt	7 Watt
	Max. pump capacity	Max. Fördemenge	250 l/h	350 l/h	350 l/h
	Max pump height	Max. Förderhöhe	65 cm	75 cm	75 cm
	Max. water temperature	Max. Wassertemperatur	35 °C	35 °C	35 °C
	Length of cable	Kabellänge	5 m	5 m	5 m
	Protective class	Schutzklasse	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	LEDs	1x4	1x4	1x4
	Length of cable	Kabellänge	50 cm	50 cm	50 cm
	Dimension (LxWxH)	Maße (LxBxH)	37,5x37,5x36,5 cm	33x33x53 cm	34,5x33x54,5 cm
Brunnen	Total weight	Gesamtgewicht	ca. 13,7 kg	ca. 10,6 kg	ca. 10,6 kg

Imprint / Impressum



Amur S.à r.l.
www.amur.lu
 Email: info@amur.lu
 Tel.: +49 611 9458777-0
 Fax: +49 611 9458777-11

